


IMPORTANT MANUAL

DO NOT THROW AWAY

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

XT22H54
LAWN TRACTOR



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:


- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “**XT22H54 (96042009200)**”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS


SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12
SEAT	13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
DECALS.....	17
WARRANTY.....	18

TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92
SCHEMATIC

SCH12



TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92
ELECTRICAL




**TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	186491	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	175688	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	400253	Cable Battery
25	412895	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps. Hex 1/4-20 unc
28	145491	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign.
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401104	Harness Ign. Dash
41	17720408	Screw Thd. Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge Hourmeter
50	174651	Switch PTO
55	17490512	Screw Thdrol. 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	194276	Harness Chassis
79	175242	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	400724	Cover Terminal Battery
91	190270	Strap Battery Mount Front
99	17670412	Screw Hex Wsh. Thdrol. 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	404454	Harness Pigtail K46 TEX ROS
105	407568	Switch Reverse TT Pedal Control

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92 CHASSIS




chassis-tex_Stealth II PL_5

**TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	195102X428	Dash
14	175260X505	Hood
18	180109X505	Grille
34	196125	Plate Engine
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	400009X505	Fender
58	412281	Drawbar Upper
68	17490508	Screw 5/16-18 x 1/2
122	192512	Screw Wshd. Hex 10-32 x 5/8
130	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
139	171873	Bolt Shoulder 5/16 - 18
148	164655	Bumper Hood
150	175351	Duct Heat
152	199535	Shield Browning/Debris
153	161840	Lens Bar
161	193097X428	Window Fuel
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
165	196826	Bracket Support Tank
175	193236	Cross Member
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd. Qdrx.
177	195227	Bushing Steering
178	195651	Cargo Asm. Net
180	415063	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	192551	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin. Hex 5/16-18 x 1-1/4
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	401556X428	Plug Hole Dash
196	196379X428	Console Asm. Deck Lift
222	137729	Screw Thrdrol. 1/4-20 x 5/8
228	195161	Stud Fastener
233	196539	Bolt Shoulder
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Lock 5/16-18
278	196394	Bracket Hood/Muffler

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92
DRIVE**




TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Tufftorq K46BN (Order Parts from Transaxle Manufacturer)	170	413430	Keeper Belt Centerspan
2	186211	Key	183	400424	Spacer Axle
7	199844	Hub Asm.	184	195361X505	Handle Parking Brake
9	140080	Bolt Hub Wheel	185	72110622	Bolt
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	186	194321	Spacer Retainer
17	413678	Spring, Brake	187	19133210	Washer
26	199679	Spring Return Cruise	188	194323	Link Clutch Ground Drive
29	403806	Rod, Brake	189	194317	Bellcrank Ground Drive
33	12000001	Ring E	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
35	197275	Rod, Brake, Park	196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
42	8883R	Cover, Foot Pedal	197	199769	Link Clutch Anti Rotation
49	72110614	Bolt	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
50	194327	Pulley Idler Flat	206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	207	197868	Latch Control Cruise
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	208	197869	Gear Sector Control Cruise
56	130969	V-Belt, Drive	209	199466	Rod Control Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	210	197860	Rocker Asm. Pedal Control
73	74490544	Bolt Hex 5/16-18 Gr. 5	211	120183X	Bearing Nylon
74	142432	Screw Hex Wsh. HI LO 1/4 x 1/2 unc	213	195352X428	Knob Control Cruise
80	410024	Strap Torque	214	421263	Pad Pedal Forward
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	215	197301X428	Pad Pedal Reverse
99	415742	Rod Bypass	216	196131	Bracket Pulley Idler
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
143	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2	224	193099X428	Console Toolbox
153	4497H	Retainer Spring	225	403319	Keeper Belt Transaxle
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	226	401564	Bracket Mount Torque
160	169484	Retainer Clip	230	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
161	105709X	Spring, Return, Clutch	231	407287	Idler V-Groove
163	401034	Rod Pedal Control			
166	197290	Nut Push .625			
167	405257	Latch Brake Parking			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92
ENGINE**



engine-tex_bs-2cyl_9_r2

TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine Briggs Model No. 441777
2	149723	Muffler
9	194320	Keeper Belt Engine
11	179335	Clutch Electric
12	194343	Pulley Engine
15	193499	Tank Fuel
18	195951	Cap Asm.
20	175437X428	Control Throttle
21	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
22	187767X428	Control Choke
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
41	126197X	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	146629	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket
70	160589	Exhaust Tube LH
71	159955	Exhaust Tube RH
79	183906	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	179953	Bolt Hex 7/16-20 x 3.75 Gr. 5
87	198239	Bolt 5/16-18 x 1
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
91	187495	Bushing 1.375 OD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:


Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92

STEERING ASSEMBLY




steering-tex_STDHRS_4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering	45	19113812	Washer 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ga.
2	195968	Axle Asm. Front	51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
4	403089	Spindle Asm. LH	53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
5	403090	Spindle Asm. RH	57	197246	Bracket Upstop
6	6266H	Washer Thrust .75 x 1.230	58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	59	194748	Washer Thrust Sector Steering
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75	60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
9	121232X	Cap, Spindle	61	194740	Draglink, LH
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	62	194741	Draglink, RH
14	10040600	Washer, Lock Hvy. Hlcl. Spr. 3/8	63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	64	199849	Retainer Clip Spring Steering
16	408219	Shaft Steering	66	71020748	Bolt Hex Fghd. 7/16-14 x 3 Serr.
19	194729	Plate Steering	67	194737	Bushing PM Front Axle
20	195626X428	Boot Steering	68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
21	186737	Adapter, Wheel Steering	69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
22	194845	Bushing, Strg. Blk.	70	196197	Bracket Deck Susp. Front
26	414854X428	Insert, Wheel Steering			
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4			
35	194732	Gear, Sector Plate			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92
SEAT ASSEMBLY




seat-tex_6.5SL_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm. Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn.
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems.
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin. Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92
MOWER DECK




TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	195632	Deck Weldment Mower	58	187342	Baffle Right
6	196066	Cover Mandrel LH	59	187344	Baffle Left
7	197181	Cover Mandrel RH	60	187607	Baffle Center
8	193003	Bolt 7/16 Asm. Blade	97	178515	Washer Hardened
11	187256	Blade Discharge/Bagging	98	196105	Spring Drive
- -	187255	Blade Mulching	113	72110508	Bolt Rdhd. Sqnk. 5/16-18 x 3/4
12	404851	Rod-Anti Sway	114	187556	Rod Tension Relief
13	187291	Shaft Asm. w/Lower Bearing	116	193406	Bolt, Shoulder
14	187281	Housing, Mandrel	117	174873	Gauge Wheel
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	120	19132012	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
16	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	122	187557	Bushing Tension Relief
18	72140505	Bolt 5/16-18 x 5/8	184	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
19	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock	185	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	187	195161	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
24	105304X	Cap Sleeve	189	195185	Arm Susp. Mower Rear
25	178102	Spring, Torsion	190	196539	Bolt Shoulder
26	110452X	Nut, Push	192	198468	Keeper Belt Idler
27	187257X428	Deflector Shield	194	72140716	Bolt Carr. Sqnk. 3/8-16 x 2-1/4
29	131491	Rod, Hinge	196	72140620	Bolt Rdhd. Sqnk. 3/8-16x2-1/2 Gr. 5
30	173984	Screw, Thdrol. Washer Head	241	152927	Screw TT #10-32 Flange
31	426210	Spacer Mandrel	242	415598	Washout Port
32	153535	Pulley, Mandrel	- -	187292	Mandrel Assembly (Includes hous- ing, shaft assembly, and bear- ing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
33	400234	Nut, Flg. Top Lock	- -	197701	Replacement Mower, Complete
34	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc	- -	416405	Quick Connect Coupling
39	197380	Pulley, Idler 4.50 HUB			
43	196065	Arm, Idler			
46	137729	Screw, Thdrol. 1/4-20 x 5/8			
47	196103	V-Belt, Mower			
49	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
50	72110616	Bolt Rdhd. Sqnk. 3/8-16 unc x 2			
52	197379	Pulley Idler			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92
MOWER LIFT




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195230	Lever Asm., Lift RH
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	403407	Link Lift Susp. Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml. Tap/R.Z
98	195264	Link Lift Susp. Front Mower


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT22H54 (96042009200), PRODUCT NO. 960 42 00-92
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	427129	Decal, Hood RH	11	425694	Decal, Replacement
2	427130	Decal, Hood LH	13	427141	Decal, Steering Wheel
3	427132	Decal, Side Panel	14	198785	Decal, Mower Schematic
4	196674	Decal, Fender	--	166960	Decal, Bypass
5	408840	Decal, Engine	--	193279X428	Pad, Footrest, RH
6	411658	Decal, Fender Operator's	--	193101X428	Pad, Footrest, LH
7	402526	Decal, Lower Dash	--	426524	Manual, Operator's (Eng/French)
8	170563	Decal, Warning	--	426525	Manual, Parts (Eng/French)
9	145005	Decal, Battery Danger/Poison			

WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106228X624	Rim Assembly, Front
4	8134H	Tube, Front
5	106230X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X428	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	184708	Tire, Rear
10	7154J	Tube, Rear
11	400404X624	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Poulan PRO

GARANTIE LIMITEE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.

2. L'acheteur est responsable des frais de transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.

3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangeons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.

4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.

5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.

6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.

7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA


Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez achetée.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITEE AUX MEMES PERIODES PRECISEES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.


Poulan PRO



NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
1	11	Décalcomanie du capot C.D.
2	13	Décalcomanie du capot C.G.
3	14	Décalcomanie du panneau latéral
4	--	Décalque, Amortisseur
5	--	Décalcomanie du moteur
6	--	Décalcomanie d'opération
7	--	Décalque, Tirez l'inférieur
8	--	Décalcomanie d'avertissement
9	--	Décalcomanie de danger/poison de la batterie


NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
1	11	Décalcomanie du capot C.D.
2	13	Décalcomanie du capot C.G.
3	14	Décalque, Roue de Direction
4	--	Décalcomanie dérivation
5	--	Coussin d'respse-pied C.D.
6	--	Coussin d'respse-pied C.G.
7	--	Manuel du propriétaire (anglais/français)
8	--	Manuel du propriétaire (anglais/français)
9	--	426525

ROUES & PNEUS



NO. DÉ	NO. DÉ	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106228X624	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	8134H	Chambre à air antérieure
5	106230X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	184708	Pneu arrière 20 x 8-8
10	7154J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	400404X624	Ensemble de la jante arrière
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de 30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.




2	195223	Ensemble de l'arbre
3	195230	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	196492X428	Poignée cannelée du levier
10	196314	Ressort de Torsion
87	194209	Goupille fendue 7/16
88	410710	Ressort de retenue
89	19191912	Rondelle

DESCRIPTION	REF.	DE PIECE	NO.	DESCRIPTION	REF.	DE PIECE	NO.
-------------	------	-------------	-----	-------------	------	-------------	-----


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

NO. DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	195632		Ensemble du carter	58	187342		Droite de Cloison
6	196666		Couvercle de mandrin C.G.	59	187344		Cloison Laisée
7	197181		Couvercle de mandrin C.D.	60	187607		Centre de Cloison
8	193003		Boulon 7/16	97	178515		Rondelle
11	187256		Lame décharge/Toile à sac	98	196105		Ressort de retenue
-	187255		Lame broyeuse	113	72110508		Boulon 5/16-18 x 3/4
12	404851		La tringle d'aucun osciller	114	187556		Tige
13	187291		Ensemble de l'arbre	116	193406		Boulon
14	187281		Carter du mandrin	117	174873		Support des roues
15	110485X		Roulement à billes	120	19132012		Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
16	19131312		Rondelle 13/32 x 13/32 x 12 Ja.	122	187557		Douille
18	72140505		Boulon 5/16-18 x 5/8	184	73900500		Écrou frein 5/16-18
19	194208		Épingle de goupille fendue	185	73900700		Écrou frein 7/16-14 Cat. 5
21	73680500		Écrou 5/16-18 unc	187	195161		Tenon
24	105304X		Chapeau de manchon	189	195185		Bras de suspension arrière
25	178102		Ressort de torsion	190	196539		Boulon
26	110452X		Écrou	192	198468		Garde, oisif de ceinture
27	187257X428		Défecteur de décharge	194	72140716		Boulon 3/8-16 x 2-1/4
29	131491		Tige de charnière	196	72140620		Boulon 3/8-16 x 2-1/2 Cat. 5
30	173984		Vis H	241	152927		Vis #10-32
31	426210		Mandrin	242	415598		Fiasco au port
32	153535		Pouille de mandrin	-	187292		Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, en-semble arbre, et palier seulement - pouille/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut)
33	400234		Écrou	-	197701		Ensemble du carter de tondeuse complet
34	73680600		Écrou 3/8-16 unc	-	416405		Connexion
39	197380		Pouille du tension 4.50 HUB	-			
43	196665		Bras du galet-tendeur	-			
46	137729		Vis 1/4-20 x 5/8	-			
47	196103		Courroie d'entraînement	-			
48	177968		Pouille du galet-tendeur	-			
49	73900600		Écrou frein 3/8-16 unc	-			
50	72110616		Boulon 3/8-16 unc x 2	-			
52	197379		Pouille du galet-tendeur	-			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.



mower_deck 54-tex_18



NO. DÉ
REF. PIÈCE

DESCRIPTION


- 1 406623 Siège
- 2 180166 Support de pivot
- 3 140675 Attache de l'ensemble de l'aile
- 6 73800600 Ecrrou frein avec insert 3/8-16 unc
- 7 124181X Ressort de compression du siège
- 8 171877 Boulon 5/16-18 unc x 3/4 s
- 10 196977 Cuvette du siège
- 21 171852 Boulon à épaulement 5/16-18

NO. DÉ
REF. PIÈCE

DESCRIPTION

- 37 73800500 Ecrrou frein 5/16-18 unc
- 40 197661 Guidon
- 41 198200 Ressort de compression
- 43 74760612 Boulon 3/8-16 unc x 3/4
- 44 19133812 Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.



NO. DÉ.	REF.	PIECE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	414803X428	Volant de direction		51	73940800	Ecrout 1/2-20 unf	
2	195968	Essieu		53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060	
4	403089	Ensemble de la broche C.G.		57	197246	Support	
5	403090	Ensemble de la broche C.D.		58	194747	Boulon	
6	6266H	Rondelle .75 x 1.230		59	194748	Rondelle	
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.		60	73971000	Ecrout 5/8-11	
8	12000029	Rondelle Clip #T5304-75		61	194740	Main gauche de Draglink	
9	121232X	Chapeau de broche		62	194741	Main droite de Draglink	
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.		63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4	
14	10040600	Rondelle 3/8		64	199849	Collier de retenue	
15	73540600	Ecrout frein 3/8-24 unf		66	71020748	Boulon 7/16-14 x 3 Serr	
16	408219	Arbre de direction		67	194737	Douille	
19	194729	Arbre de plaque		68	73900700	Ecrout frein à collet 7/16-14 Gr. 5	
20	195626X428	Initialisation de direction		69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118	
21	186737	Adaptateur du volant de direction		70	196197	Parenthèse Avant de Prolongation de	
22	194845	Douille de direction				Plate-forme	
26	414854X428	Insert de chapeau du volant de direction					
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4					
35	194732	Secteur denté					
45	19113812	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.					


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO.	DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	----			Moteur Briggs-No. de modèle 441777
2		149723		Silencieux
9		194320		Ensemble de la guide courroie du moteur
11		179335		Embrayage électrique
12		194343		Poulie
15		193499		Réservoir d'essence
18		195951		Chapeau
20		175437X428		Commande des gaz
21		416358		Vis #10 x 0.75
22		187767X428		Commande du starter
28		401135		Conduite d'essence
29		137180		Jeu de pare - étincelles
37		123487X		Bride de serrage de tuyau
41		126197X		Rondelle1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42		10040700		Rondelle frein 7/16
45		73510400		Ecroû H 1/4-20 unc
62		146629		Bouclier de chaleur de silencieux
69		165391		Garniture
70		160589		Tube C.D.
71		159955		Tube C.G.
79		183906		Vis 5/16-18 x 1
81		148456		Tube de vidange d'huile
82		181654		Bouchon de vidange d'huile
84		17060620		Vis 3/8-16 x 1-1/4
85		179953		Bouion de Sortillage7/16-20 x 3.75 Gr. 5
87		198239		Bouion 5/16-18 x 1
90		17000616		Vis 3/8-16 x 1
91		187495		Douille 1.375 OD


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'information de Classement de Pouvoir de moteur
Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automobiles) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classe-ment a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1 995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.




engine-tex_bs-2cyl_9_r2



NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	DE	---	Vitesse, Tufftorq K46BN
2	DE	186211	Cle
7	DE	199844	Assemblée de Moyen de Roue
9	DE	140080	Boulot de Moyen de Roue
15	DE	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	DE	413678	Ressort
26	DE	199679	Ressort de rappel
29	DE	403806	Tige du frein
33	DE	12000001	Bague en E
35	DE	197275	Tige du frein de stationnement
42	DE	8883R	Couverture de la pédale
49	DE	72110614	Boulot
50	DE	194327	Poulie du galet-tendeur
51	DE	73900600	Ecroû frein 3/8-16
52	DE	194326	Galet-tendeur
56	DE	130969	Courroie trapézoïdale
64	DE	197865	Ensemble de l'arbre
73	DE	74490544	Boulot 5/16-18 x Gr. 5
74	DE	142432	Vis 1/4 x 1/2
80	DE	410024	Couple de Courroie
92	DE	74760520	Boulot 5/16-18 unc x 1.25
99	DE	415742	Tige de dérivation
116	DE	73900500	Ecroû frein 5/16-18
125	DE	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
143	DE	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
153	DE	4497H	Ressort d'Arrêt
159	DE	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	DE	169484	Collier de retenue
161	DE	105709X	Ressort de rappel d'embrayage
163	DE	401034	De commande Tringle de Pédale
166	DE	197290	Poussez l'écrou .625
167	DE	405257	Loquet


NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
170	DE	413430	Guide-courroie
183	DE	400424	Entroise fendue
184	DE	195361X505	Poignée de frein de stationnement
185	DE	72110622	Boulot
186	DE	194321	Ressort de retenue
187	DE	19133210	Rondelle
188	DE	194323	Raccord d'embrayage
189	DE	194317	Levier coude
190	DE	194318	Commande au sol de Balancier de
196	DE	17000616	Vis 3/8-16 x 1
197	DE	199769	Anti Lien d'Embrayage de Rotation
205	DE	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
206	DE	197867	Support
207	DE	197868	Loquet
208	DE	197869	Secteur denté
209	DE	199466	Tige
210	DE	197860	Commande de pédale
211	DE	120183X	Palier de nylon
213	DE	195352X428	Boulot de Commande de Croisière
214	DE	421263	Pédale en avant
215	DE	197301X428	Pédale contraire
216	DE	196131	Support (poulie du galet-tendeur)
221	DE	403187	Entroise
222	DE	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ja.
224	DE	193099X428	Console de boîte à outils
225	DE	403319	Ceinture de Garde de Transmission
226	DE	401564	Couple de Bâti de Parenthèse
230	DE	188967	Rondelle Durcir .793 x 1.637 x 060
231	DE	407287	V-SILLON de poulie de tension

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.



NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
5		195102X428		Tableau de bord
14		175260X505		Capot
18		180109X505		Gril
34		196125		Plaque de moteur
36		17060512		Vis 5/16 - 18 x 3/4
37		400009X505		Amortisseur
58		412281		Barre d'attelage du supérieur
68		17490508		Vis 5/16-18 x 1/2
122		192512		Vis 10-13 x 5/8
130		416358		Vis #10 x 0.750
139		171873		Epaule de Verrou 5/16-18
148		164655		Capot de bûtoir
150		175351		Canalisation
152		199535		Bouclier de débris
153		161840		Barre d'Objectif
161		193097X428		Carburant de Fenêtre
162		142432		Vis H 1/4 x 1/2 unc
165		196826		Réservoir de Soutien de Parenthèse
175		193236		Crossmember
176		400776		Vis 10-24 x 5/8
177		195227		Direction de Douille
178		195651		Couverture
180		415063		Châssis
181		193102X428		Douille
182		192551		Le Tirer S'abaissent
183		74780520		Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
189		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
194		73900500		Bride de Sortilège de Serrure d'Écrou 5/16-18
195		401556X428		Point de Trou de Prise de courant
196		196379X428		Assemblée d'Ascenseur de Plaque-forme de Console
222		137729		Vis 1/4-20 x 5/8
233		196539		Boulon d'Epaule
228		195161		Attache de Goujon
235		406129		Amortisseur d'Entretoise
236		73930500		Écrou 5/16-18
278		196394		Support (Capot/Silencieux)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.





chassis-tex_Stealth II PL_5

NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	Batterie
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8		186491	Bac de batterie	Bac de batterie
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	Interrupteur de verrouillage pressé
21		175688	Harnais des prises de courant des phares	Harnais des prises de courant des phares
22		4152J	Ampoule N°1156	Ampoule N°1156
24		400253	Câble de batterie	Câble de batterie
25		412895	Câble	Câble
26		175158	Fusible	Fusible
27		73510400	Ecrou H 1/4-20 unc	Ecrou H 1/4-20 unc
28		145491	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir
29		401545	Interrupteur	Interrupteur
30		193350	Contacteur d'allumage	Contacteur d'allumage
33		411935	Clé/Chaîne	Clé/Chaîne
34		110712X	L'Interrupteur des phares	L'Interrupteur des phares
40		401104	Tirét D'Allumage De Harnais	Tirét D'Allumage De Harnais
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	Vis 1/4-20 x 1/2
42		131563	Couverture de borne	Couverture de borne
43		192507	Solénoïde	Solénoïde
46		401763	Compteur horaire	Compteur horaire
50		174651	Interrupteur	Interrupteur
55		17490512	Vis 5/16-18 x 3/4	Vis 5/16-18 x 3/4
71		194276	Harnais des câbles du châssis	Harnais des câbles du châssis
79		175242	Assemblée de Twistlock d'Ampoule de douille	Assemblée de Twistlock d'Ampoule de douille
90		400724	Batterie De Borne De Couverture	Batterie De Borne De Couverture
91		190270	Avant De Bâti De Batterie De Courroie	Avant De Bâti De Batterie De Courroie
99		17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4	Vis H 1/4-20 x 3/4
100		19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102		404454	Harnais la Nette K46 TEX ROS	Harnais la Nette K46 TEX ROS
105		407568	Contraire de Changement Controle de Pédale de TT	Contraire de Changement Controle de Pédale de TT

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

T11S-F





COMMENT UTILISER CE MANUEL

CE MANUEL A ÉTÉ DÉSSINÉ POUR FOURNIR LE CLIENT AVEC LES MOYENS D'IDENTIFICATION DES PIÈCES DE DÉTACHÉES DU TRACTEUR QUAND IL/ELLE A BESOIN DE COMMANDER LES PIÈCES DE RECHANGE. LES ILLUSTRATIONS NE PEUVENT PAS REPRÉSENTER EXACTEMENT LE MODÈLE QUE VOUS AVEZ ACHÉTÉ. N'UTILISEZ PAS CE MANUEL COMME UN GUIDE DANS LE MONTAGE ET/OU DÉMONTAGE DE VOTRE TRACTEUR. LA VISSERIE MONTREE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION.


CHACQUE TRACTEUR A UN NUMÉRO DE MODÈLE PARTICULIER.
LE NUMÉRO DE MODÈLE DU PRODUIT SE TROUVERA SUR L'AILE, DESSOUS LE SIÈGE.
LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE, DONNEZ TOUJOURS LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS:

- PRODUIT - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "XT22H54 (96042009200)"
- NUMÉRO DE LA PIÈCE
- DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12
ENSEMBLE DU SIÈGE	13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
DECALCOMANIES.....	17
GARANTIE.....	18

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

XT22H54

TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

LISEZ SOIGNEUSEMENT LE MANUEL
SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCU-
RITÉ. LES BLESSURES SÉRIEUSES
PEUVENT EN RÉsulTER SI VOUS NE
LISEZ PAS CES AVERTISSEMENTS
ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.



AVERTISSEMENT: